

Installations- und Bedienungsanleitung für OKAY-Haustelefone.

Türstation durch Lösen der beiden Schrauben oben und unten öffnen. Unterteil der Station entweder putzbündig in 1,5 m Höhe einputzen oder auf die Wand aufschrauben. An dem oberen Teil finden Sie auf der Leiterplatte ein Schraubpotentiometer, mit dem Sie die Lautstärke der Anlage verändern können.

Transformator: Montage möglichst an trockener Stelle, nicht in der Nähe von Heizkörpern anbringen. Bei Montage auf der Wand müssen die beiden Abdeckplatten, die die Klemmleisten abdecken, befestigt werden.

Das Haustelefon an dem am besten zugänglichen Platz in der Wohnung anbringen. Mehrere Apparate können parallel geschaltet werden (z. B. Küche-Diele). Die Befestigung des Telefons erfolgt am besten mit Schrauben und Dübeln im Unterteil des Telefons. Das Unterteil ist zugänglich, wenn man die Schraube, die einen der Mikrophon des Telefons an der Unterseite des Telefons festhält, heraus schraubt. Der Deckel vom Hörer läßt sich, wenn erforderlich, durch Festhalten des Hörers der linken Hand durch kräftiges Ziehen mit der rechten Hand am Unterteil abnehmen.

Verdrahtung: Der umseitig aufgeführte Plan zeigt Ihnen, wie der Anschluß erfolgen muß. Es genügt Y-Draht oder YR-Leitung 0,6 mm Durchmesser. Der Anschluß an die Netzspannung muß von einem Fachmann durchgeführt werden.

Zweitläutwerke können an den Klemmen 1 + 4 des Haustelefons abgenommen werden. Die Stromaufnahme der Zweitläutwerke darf 0,6 Amp. nicht übersteigen; andernfalls muß der Transformator gegen ein 2 Amp. Gerät (Art.-Nr. 1113) ausgetauscht werden. Weitere Telefone lassen sich im Parallelbetrieb jederzeit anschließen.

Funktionsweise: Der Besucher an der Haustür betätigt die an der Haustürstation vorhandene Klingeltaste. Anschließend ertönt der im Telefon eingebaute Summer. Beim Abnehmen des Handhörers muß gleichzeitig die rote Drucktaste eingedrückt werden und solange gedrückt bleiben, wie die Verbindung zur Haustür bestehen bleiben soll. Beim Eindringen des an dem Telefon vorhandenen Türöffner-tasters entriegelt der Türöffner das Türschloß.

Garantie: Im Rahmen der OKAY-Garantiebedingungen 1 Jahr.

Einstellen der Lautstärke bei Komplettanlagen
Typ 8033, 8032, 8035, 8038

Lautstärke Wohnung - Tür

Die Lautstärke Wohnung - Tür ist mit dem Poti mit der Bezeichnung R 14 stufenlos regelbar, wobei die Lautstärke sich bei Rechtsdrehen erhöht und bei Linksdrehen erniedrigt.

Lautstärke Tür - Wohnung

Wenn Sie wie im Schaltplan angegeben ist auf Klemme 2 am Einbauteil angeschlossen haben, können Sie mit dem Poti mit der Bezeichnung R 7 die Lautstärke einstellen. Hier gilt wie bei der Richtung Wohnung - Tür, bei Rechtsdrehen erhöht sich die Lautstärke, bei Linksdrehen erniedrigt sich die Lautstärke. Sollte trotz Aufdrehen des Potis P 7 die Lautstärke nicht ausreichen, klemmen Sie bitte die Ader von Klemme 2 im Einbauteil auf Klemme 1 um: Stellen Sie nun erneut die Lautstärke wie oben angegeben ein.

ERHARD ENSEROTH OKAY/TRIO HAUSTELEFON UND VIDEO-SYSTEME
GRUNDSTRAÙE 22 - 24
D-6342 HAIGER 5 NIEDERROßBACH
TELEFON 02773/4101
TELEFAX 02773/4621