



SP	Signalleuchte "Sprich"	ZE	Zentraleinheit
WOS	Wohnungsstation	RT	Ruftaster für elektrischen Gong
ET	Etagentaster	LS	Lautsprecher
ZGL	zusätzlicher elektronischer Gong	TÖ	Türöffner
HTS	Haustürstation		

ACHTUNG: Die Türöffnerspannung an der ZE beträgt 9 V~.

Weitere Stromverbraucher dürfen nicht angeschlossen werden.